



利柏有限公司 <http://www.libor.com.tw>

新北市三重區重新路 5 段 609 巷 20 號 2F-10

TEL:02-77380011

FAX:02-77380022

手持刻度型

糖/鹽度測試計

產品原理

折射度計是利用光線穿透不同濃度的液體時，折射角度會產生改變的原理，來測量不同濃度的糖水，鹽水，或其他物質的折射率變化，以換算出他的實際濃度。

產品應用

- ◆ 飲料業
- ◆ 水果糖分測試
- ◆ 養殖漁業
- ◆ 臨床測試
- ◆ 餐廳



規格

型號：	HR 204
測定範圍：	Brix糖度 0~32% Sal 鹽度 0~28%
最小刻度：	Brix 0.2% Sal 0.2%
誤差值：	Brix $\pm 0.2\%$ Sal $\pm 0.2\%$
自動溫度補償：	5~40°C
最少樣品量：	0.3 ml
體積 / 重量：	L175*直徑 27mm / 160g